

Protocole: mesure de la force de lancée



Table des matières

Tab	le des matières	. 2
Intro	oduction	. 3
1.	Rappels cahier des charges	. 4
2.	Application au lanceur	. 5

Protocole: mesure de la force de lancée

Introduction

L'objectif de ce protocole est d'élaborer une stratégie initiale pour connaître la force nécessaire lors de chaque type de lancée lors d'un entrainement de badminton.

Cette valeur sera utilisée afin de programmer le système de lancée de badminton et prendra en compte, le plus possible, les erreurs (biais, frottement, ...)

On rappellera donc la problématique qui est comment peut-on lancer des volants à différentes trajectoires précis et définis mécaniquement ?

Protocole : mesure de la force de lancée



1. Rappels cahier des charges

Lors de l'étude de la trajectoire d'une balle de badminton, nous pouvons y dégager un modèle précis et théorique de cette dernière. Cependant, comme beaucoup d'études théoriques, elle ne relatait pas les différents problèmes environnementaux (comme les frottements ou l'état de la balle) ce qui emmenait vers un échec probable. Il était donc évident qu'il fallait prendre une direction pratique au problème.

Nous voulons donc déterminer la force de lancée d'un volant lors de tires différents.




Fig. 1 : Schémas explicatifs des différentes frappes du badminton

Protocole : mesure de la force de lancée



2. Application au lanceur

Ce qui varie le plus lors des différentes frappes sont les paramètres suivants :

- La hauteur de la frappe
- La position de la frappe
- La vitesse initiale de lancée V₀
- L'angle initiale de lancée Γ_0

Les deux premiers paramètres ne sont pas compliqués à déduire, il s'agit notamment de déterminer de manière expérimentale, les paramètres V_0 et Γ_0 . En effet, chaque frappe est fait de manière précise, et si on applique une même force pour une même frappe, il n'y a aucune raison pour que les paramètres changent.

Protocole de mesure de la vitesse initiale de lancée V_0 et de l'angle initiale de lancée Γ_0

Nous allons, pour chaque lancée, filmer la scène avec une caméra vidéo.

Par la suite, à l'aide du logiciel PymecaVidéo, nous allons créer un dataset de coordonnées.

Nous analyserons ces coordonnées pour déterminer une vitesse initiale V₀ de lancée lors du début de la trajectoire

Nous déduirons l'angle initiale de lancée Γ_0

Pour diminuer la source d'erreurs, nous allons faire plusieurs lancées pour chaque frappe, et faire la moyenne des Γ_0 et V_0 .

Une fois que nous avons ces deux paramètres, nous devons les appliquer aux paramètres du systèmes en elle-même:

- Vitesse des moteurs de lancée γ
- Position des servomoteurs qui définissent l'angle de lancée

La vitesse des moteurs sera guidée γ de sorte que cela respecte la vitesse initiale V_0 . Des tests seront à faire pour déterminer l'erreur entre la vitesse théorique γ et la vitesse réelle γ_V que devra avoir les moteurs pour le lancer à une vitesse V₀.